



Especificaciones Técnicas

Especificaciones Metrologicas .

- Capacidad Máxima: 500kg
- División Mínima: 200g
- Unidades: kg - lb

Indicador de Peso:

- Modelo MI-207.
- Gabinete de acero inoxidable.
- Display LED color rojo, número de 1.5"
- Función cuenta piezas.
- Función de over-under con alarma.
- Conversión de kg a litros.
- Multi-unidades: kg, lb
- Conversión de kg a litros.
- Clase: Media (III) 10,000 Divisiones
- Función Solo Peso.
- Puerto RS232 opcional.
- Alimentación 110Vca, 60Hz, 5Vcc
- Batería recargable 7Vcc.
- Temperatura de Operación: 0°C - 40°C
- Humedad de Operación: ≤ 85%

Plataforma de carga:

- Fabricada en acero al carbón.
- Incluye ruedas para su desplazamiento.
- Medidas plato 60cm X 80cm
- Celda de carga sellada IP-67

Instalación:

- En piso.
- Sobre mesa o mostrador.

Aplicación:

- Áreas de recibo y almacén.
- Entornos industriales con alta demanda de pesaje.

Dimensiones:

- Equipo en operación:

	Largo	Alto	Ancho
BPX-500:	85cm	115cm	62cm

- Equipo empacado:

	Largo	Alto	Ancho	Peso
BPR-500:	98cm	28cm	73cm	55kg

Garantía:

- 1 Año contra defectos de fabricación.

Aprobaciones:

- NOM Clase III.
- Numero de modelo prototipo. D.G.N.312.01.2019.293

Ficha Técnica Bascula de Recibo

BPX-500



Puerto serial RS-232:


- Comunicación con PC, transmite el peso y la unidad configurada.
- Conectar con repetidor de peso (visor remoto), modelos VR-3, VR-3HD, VR-5 y VR-5HD accesorio vendido por separado



- Transmite en 2 modos
a) Continuo
b) Por Demanda
- Velocidad de transmisión variable 1200bds, 2400bds, 4800bds, 9600bds, 19200bds

Conexión de puerto seria:

- Pin 2 TX: Transmisión de señal
- Pin 3 RX: Recepción de señal
- Pin 5 GND: Tierra
- Para conectar con PC usar TX, RX y GND
- Para conectar con visor remoto usar TX y GND




Accesorios Incluidos

Cargador de baterías:

- Facilita la portabilidad de
- Seguro de operar.
- Fácil de conectar.



Dimensiones



Antes de Usar :

- Instale su báscula en un lugar nivelado, libre de corrientes de aire y/o vibraciones fuertes.
- Conecte su báscula a un contacto 110Vac, dedicado únicamente para este proposito
- Verifique su báscula con PROFECO. Solo si se utiliza en transacciones comerciales.

Recomendaciones:

- No golpear ni arrojar objetos sobre el plato de la báscula, está es un equipo preciso de medición.
- Para limpiar su báscula, use solo un paño humedecido con agua o alcohol isopropilico u desengrasante grado alimenticio.
- No lubrique ni utilice ningún aceite o aditivo en los mecanismos de su báscula.
- En caso de falla, acuda con técnicos capacitados o contacte a nuestra área de soporte técnico MEROLOGY. soportetecnico7@basculasmetrology.com.mx

Mantenimiento por uso:

- Exhaustivo: Recomendado c/ 6 meses.
- Mediano o bajo: Recomendado c/ año.
- Renovar cada año la verificación oficial ante PROFECO.

GARANTIAS:

- 12 meses sobre defectos de fabrica.
- Los consumibles por ser componentes de desgaste . Como las baterías alcalinas y recargables, cargadores y/o eliminadores externos, rollos de papel y/o etiquetas. No aplican para GARANTIA.
- Las plagas de fauna nociva anulan la garantía de su báscula.

Refacciones y Servicio técnico



Refacciones:

Descripción

- Pie de nivelación
- Tarjeta de dígitos juego frontal-posterios
- Celda de Carga
- Tarjeta de teclado Botonera
- Tarjeta maestra

Área

- Gabinete
- Display
- Sistema de pesaje
- Electrónica
- Electrónica

Consumibles y piezas de desgaste:

Descripción

- Plato Acero al carbón
- Ruedas
- Batería recargable
- Cargador eliminador

Tipo

- Consumible
- Consumible
- Consumible
- Consumible

Área

- Gabinete
- Gabinete
- Electrónica
- Electrónica